Recambios - *Spare Parts*

1. Tapa del tambor / Drum Lid - Ref. 30/0059
2. Tope de seguridad / Top Lock - Ref. 30/0058
3a. Soporte para piedras 1 pala / Stone Holder 1 paddle - Ref 30/0069
3b. Soporte para piedras 2 palas / Stone Holder 1 paddles - Ref 30/0048
4. Piedra de granito 2 UDS / Granite Stone 2 u. - Ref. 30/0057
5a. Soporte para piedras 1 pala + Piedras / Stone Holder + Stones 1 paddle - Ref. 30/0056
5b. Soporte para piedras 2 palas + Piedras Stone Holder + Stones 2 paddles - Ref. 30/0049
6. Tambor de acero inoxidable Stainless Steel Drum - Ref. 30/0055
7. Bloqueo de inclinación / Tilt lock knob - 30/0061
8. Carcasa blanca / White body - 30/0060
9. Fusible térmico / Thermic fuse - 30/0065
10. Interruptor / Switch - 30/0064

11. Motor 230 V / Engine 230 V Ref. 30/0062
12. Motor 110 V / Engine 110 V Ref. 30/0063